

Sabina 80, 90



TYP LA na podmurovanie alebo na zapustenie



TYP LA + BASE vanička LA s nožičkami, na podmurovanie



TYP LA + BASE + SET vanička LA s nožičkami a panelom

| Sič: | vaničky | Cena |
|------------|-----------------------------|------|
| A214001020 | Vanička SABINA-80 LA white | 155 |
| A217001020 | Vanička SABINA-90 LA white | 174 |
| Sič: | Podpora | Cena |
| B2C0000002 | Podpora SABINA 80 (nožičky) | 20 |
| B2C0000001 | Podpora SABINA 90 (nožičky) | 20 |
| Sič: | Panel | Cena |
| A914001020 | Panel SABINA 80 white | 75 |
| A917001020 | Panel SABINA 90 white | 79 |
| Sič: | Panelkit | Cena |
| B2E000001N | Panelkit SABINA 80 | 19 |
| B2E000000N | Panelkit SABINA 90 | 19 |

Na montáž panelov je nutné použiť panelkit.

Sifón k vaničke Sabina nájdete na strane 153.

Odporúčame k sprchovacím kútom so zníženou výškou BLC4 Sabina, pozri str. 104. alebo SKCP4 Sabina pozri str. 120.

