

Funkcia BOOSTER

Stlačením tlačidla 2 h, 4 h sa el. sušič spustí po dobu 2 h alebo 4 h na maximálny výkon. Potom sa automaticky vypne.


Funkcia časovača

Stlačením tlačidla 2 h, 4 h bude el. sušič v prevádzke na maximálny výkon 2 hodiny alebo 4 hodiny. Blikajúca modrá LED signalizuje, že je časovač aktivovaný. El. sušič sa po 2 alebo 4 hodinách automaticky vypne. Časovač sa znovu aktivuje automaticky 22 alebo 20 hodín po vypnutí. Podrobný popis nastavenia na www.pmh-co.sk.



^
Aktuálna skladová
dostupnosť / cena.

ELEKTRICKÝ SUŠIAK



Detail ovládanie - vypínač ON/OFF
Funkcia ČASOVAČ 2 h, 4 h
Funkcia BOOSTER 2 h, 4 h



EINAR EI1SS
vyhotovenie leštená nerez
90 × 1680 mm



EINAR EI1BA
vyhotovenie čierna-mat
90 × 1680 mm

Leštená nerez	Čierna mat	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
EI1SS	EI1BA	90 × 1680	1,5	28	IP44

Zákazník má na výber pripojenie pomocou kábla do zásuvky alebo skrytým el. pripojením. Kábel je súčasťou balenia.