

Funkcia BOOSTER

Stlačením tlačidla 2 h, 4 h sa el. sušič spustí po dobu 2 h alebo 4 h na maximálny výkon. Potom sa automaticky vypne.

Funkcia časovača



Stlačením tlačidla 2 h, 4 h bude el. sušič v prevádzke na maximálny výkon 2 hodiny alebo 4 hodiny. Blikajúca modrá LED signalizuje, že je časovač aktivovaný. El. sušič sa po 2 alebo 4 hodinách automaticky vypne. Časovač sa znovu aktivuje automaticky 22 alebo 20 hodín po vypnutí. Podrobný popis nastavenia na www.pmh-co.sk.

El. pripojenie je možné na ľavej alebo pravej strane sušiaču.




^
Aktuálna skladová
dostupnosť / cena.


ELEKTRICKÝ SUŠIAČ



Detail ovládanie - vypínač
ON/OFF, časovač 2 h, 4 h



LASSE LA2BA - vyhotovenie čierna-mat
560 × 1245 mm



LASSE LA2SS - vyhotovenie leštená nerez
560 × 1245 mm

Leštená nerez	Čierna - mat	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
LA1SS	LA1BA	560 × 830	4	42	IP44
LA2SS	LA2BA	560 × 1245	5	70	IP44

Zákazník má na výber pripojenie pomocou kábla do zásuvky alebo skrytým el. pripojením. Kábel je súčasťou balenia.