

# VENTILY pre


## ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Pre toto riešenie je nutné použiť: **radiátor + vhodný ventil** + odporúčame aj zverné šróbenie podľa ventilu.  
Pri výbere ventilu je nutné zohľadniť rozteč vyvedených trubiiek zo steny, t.j. pripojenie na rozteč radiátora (po stranách).  
Pre ústredné vykurovanie bez elektrickej vykurovacej tyče je možné použiť aj ventily, ktoré ponúkame na str. 67-69.



^  
Aktuálna skladová  
dostupnosť / cena.

na rozteč




**Sada CUBE-CET** je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Táto sada obsahuje ventil s termostatickou hlavicom a uzatvárateľné šróbenie. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravú a ľavú. Termostatická hlavica je vždy umiestnená na prívode. **Odporúčame použiť zverné šróbenie CUBE**. Súčasťou sady sú tiež krycie rozety pripojovacieho šróbenia.

| Typ CUBE-CET  | Obj. číslo |
|---------------|------------|
| ľavý - chróm  | CUBE-CET-L |
| pravý - chróm | CUBE-CET-R |



termostatická hlavica CUBE-CET




CUBE-CET-R

**Sada CUBE-CE** je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Sada obsahuje ventil s ručnou hlavicom a uzatvárateľné šróbenie. Prívod vody je vždy na pravej strane. **Odporúčame použiť zverné šróbenie CUBE**. Súčasťou sady sú tiež krycie rozety pripojovacieho šróbenia.

| Typ CUBE-CE | Obj. číslo |
|-------------|------------|
| chróm       | CUBE-CE    |
| nerez       | CUBE-CE-SS |
| biela       | CUBE-CE-W  |



CUBE-CE




CUBE-CE

**Sada LINE** je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Táto sada obsahuje ventil s ručnou hlavicom a uzatvárateľné šróbenie. Sada nevyžaduje orientáciu prívodu a späťochy. **Odporúčame použiť zverné šróbenie LINE**.

| Typ LINE | Obj. číslo |
|----------|------------|
| chróm    | LINE-C     |



LINE



LINE-C

**Sada VISION** je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Táto sada obsahuje ventil s termostatickou hlavicom a uzatvárateľné šróbenie. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravú a ľavú. Termostatická hlavica je vždy umiestnená na prívode. **Odporúčame použiť zverné šróbenie VISION**.

| Typ VISION         | Obj. číslo |
|--------------------|------------|
| ľavý - čierna-mat  | VISION-LB  |
| pravý - čierna-mat | VISION-RB  |
| ľavý - chróm       | VISION-LC  |
| pravý - chróm      | VISION-RC  |
| ľavý - biela       | VISION-LW  |
| pravý - biela      | VISION-RW  |
| ľavý - nerez       | VISION-LSS |
| pravý - nerez      | VISION-RSS |



VISION-RB




VISION-LC

**Sada EASY** je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Táto sada obsahuje ventil s ručnou hlavicom a uzatvárateľné šróbenie. Podľa umiestnenia ručnej hlavice sa sada rozdeľuje na pravú a ľavú variantu. Prívod na strane ručnej hlavice. Eurokonusové pripojenie. **Odporúčame použiť zverné šróbenie EASY**.

| Typ EASY          | Obj. číslo  |
|-------------------|-------------|
| ľavý - chróm      | EASY-LC-EK  |
| pravý - chróm     | EASY-RC-EK  |
| ľavý - biela-lak  | EASY-LW-EK  |
| pravý - biela-lak | EASY-RW-EK  |
| ľavý - nerez      | EASY-LSS-EK |
| pravý - nerez     | EASY-RSS-EK |



EASY-RC-EK



EASY-LC-EK

**Sada QUATTRO** je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Táto sada obsahuje ventil s ručnou hlavicom a uzatvárateľné šróbenie. **Neoddeliteľnou súčasťou sady je zverné šróbenie umiestnené priamo na ventile**.

| Typ QUATTRO        | Obj. číslo     | Obj. číslo          |
|--------------------|----------------|---------------------|
|                    | pro med' Ø 15  | pro alupex Ø 16 x 2 |
| ľavý - čierna-mat  | QUATTRO-LB-CU  | QUATTRO-LB-PEX      |
| pravý - čierna-mat | QUATTRO-RB-CU  | QUATTRO-RB-PEX      |
| ľavý - chróm       | QUATTRO-LC-CU  | QUATTRO-LC-PEX      |
| pravý - chróm      | QUATTRO-RC-CU  | QUATTRO-RC-PEX      |
| ľavý - biela       | QUATTRO-LW-CU  | QUATTRO-LW-PEX      |
| pravý - biela      | QUATTRO-RW-CU  | QUATTRO-RW-PEX      |
| ľavý - nerez       | QUATTRO-LSS-CU | QUATTRO-LSS-PEX     |
| pravý - nerez      | QUATTRO-RSS-CU | QUATTRO-RSS-PEX     |



QUATTRO - LSS